

Bedienungsanleitung

Colt M4 A1 Keymod Mid

System: S-AEG
Kaliber: 6 mm BB
Magazinkapazität: 350 Schuss
Gewicht: 2.788 g
Gesamtlänge: 680 - 760 mm
Max. Energie: 1,15 Joule
Frei ab: 18 Jahre
Art. Nr.: 180842



1. Einsetzen des Magazins

Um das Magazin aus der Waffe zu entfernen, müssen Sie den Arretierungsknopf auf der rechten Seite drücken. Achten Sie darauf, dass das Magazin nicht zu Boden fällt. Öffnen Sie nun die Klappe am oberen Ende des Magazins und füllen Sie die BB's in das Magazin. Die maximale Magazinkapazität liegt bei 300 BB's. Drehen Sie nun am Boden des Magazins das Rad. So führen Sie die Kugeln zum Magazinschacht. Diesen Vorgang wiederholen Sie regelmäßig. Stecken Sie nun wieder das Magazin in die Waffe.

2. Einsetzen des Akkus

Entfernen Sie die hintere Schaftabdeckung.
Legen Sie den Li-Po-Akku in den Schaft. Achten Sie darauf, dass die Kabel richtig verlegt und angeschlossen sind. Setzen Sie nun die Schaftabdeckung wieder auf den Schaft.

3. Sicherung der Waffe

Achten Sie immer darauf das sich die Waffe in einem gesicherten Zustand „SAFE“ befindet. Stellen Sie den Sicherungshebel erst unmittelbar vorm Schuss auf „SEMI“ oder „AUTO“. Nun ist die Waffe schussbereit. (In Deutschland schießt die Waffe nur halbautomatisch.) Zielen Sie immer in eine sichere Richtung und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere.

Bewahren Sie die Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Die hintere Zieleinheit

Sie können die Visierung umklappen, das kleine Loch ist für größere Distanzen und das größere Loch für kürzere Distanzen. An der Einstellschraube an der linken Seite, können Sie die hintere Zieleinheit seitlich verschieben. Im Uhrzeigersinn bewegt sich die hintere Zieleinheit nach links und umgekehrt. An der Einstellschraube unterhalb der Zieleinheit können Sie die Visierung in der Höhe einstellen.

5. Die vordere Zieleinheit

Mit dem mitgelieferten Justierungsschlüssel können Sie die Höhe des Kornes einstellen. Setzen Sie den Schlüssel auf das Korn und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Das Korn bewegt sich nach oben. Bei Verwendung eines Zielfernrohrs oder Red-Dots, ist die vordere Zieleinheit ebenfalls versenkbar.

6. Das Spin-Up System

Um das Spin-Up System einstellen zu können, müssen Sie den Spannhebel nach hinten ziehen. Nun öffnet sich auf der rechten Seite das Auswurffenster. An dem Einstellrad im vorderen Bereich des Auswurffenster können Sie nun das Spin-Up einstellen. Achten Sie darauf, dass das Spin-Up System nicht zu stark eingestellt ist, da sonst die BB's im Lauf stecken bleiben können. Die Kugeln sollten möglichst weit und gerade fliegen. Dann ist das Spin-Up System ideal eingestellt. Beim Reinigen sollte sich das Spin-Up System in der obersten Position befinden, so kann es nicht beschädigt werden.

7. Reinigung der Waffe

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray eingesprüht werden, um so eine lange Lebenszeit der Waffe zu gewährleisten.

Vertrieben durch:



German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen
info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 97890-31